



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTALLATION INSTRUCTIONS




A




DETTAGLIO A

B




DETTAGLIO B


C




MIN 265mm -- MAX 275mm



D



E




DETTAGLIO C



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTALLATION INSTRUCTIONS



F







G



H



I



PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :0,5 bar
PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :5 bar
PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :3 bar
TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX : 80°C
TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.

MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
MAX OPERATING PRESSURE :5 bar
RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :3 bar
MAX HOT WATER TEMPERATURE :80°C
RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.