

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


INSTALLATION INSTRUCTIONS

PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :0,5 bar
 PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :5 bar
 PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :3 bar
 TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :80°C
 TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.



MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
 MAX OPERATING PRESSURE :5 bar
 RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :3 bar
 MAX HOT WATER TEMPERATURE :80°C
 RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.




A

Per Art - 503/PR - 303
 For Item - 503/PR - 303




B

Per Art - 503/PR - 303
 For Item - 503/PR - 303




B

Per Art - 503/PREU - 303/EU
 For Item - 503/PREU - 303/EU




C


Per Art - 68503
 For Item - 68503




Per Art - 86303
 For Item - 86303




Per Art - 30303
 For Item - 30303




Per Art - 42303
 For Item - 42303



Per Art - 31303
 For Item - 31303



D



Istruzioni montaggio

Per Art- 68503/PR - 86303 - 42303 - 30303 - 31303
 e parti esterne per Art-09761-
 (68503/PREU - 86303/EU - 42303/EU - 30303/EU - 31303/EU)

Installation instruction

For item - 68503/PR - 86303 - 42303 - 30303 - 31303
 and external parts for Item-09761-
 (68503/PREU - 86303/EU - 42303/EU - 30303/EU - 31303/EU)

bongio

Mario Bongio s.r.l.
 Via Aldo Moro, 2
 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
 tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
 www.bongio.com - info@bongio.it